



ALIMENTACIÓN DE LA CARGA AUXILIAR:
 Contactos libres de potencial
 - Tensión continua de 12V 0 24V, 5A
 - Tensión alterna de 220V, 10A

CONTROL AUTOMÁTICO LUCES DE NAVEGACIÓN	
Título	
ESQUEMA DE INSTALACIÓN	
Size	Document Number
A4	ENERNAVAL IBÉRICA, S.L.
Rev	02
Date:	Monday, November 14, 2005
Sheet	1 of 1